

Návod k obsluze daného typu zařízení

MP AN 3100

-CS-



Běžný provoz s akumulátorem 12 V s kapalnou náplní, volitelně lze zařízení napájet rovněž síťovým napáječem!

Není určeno pro provoz ve stájích!

1	Kontrolka napětí plotu	
2	Kontrolka AKUMULÁTOR 12 V	
3	2-stupňový vypínač	
4	Zdička pro solár/ síťový adaptér + ochranný kryt	
5	Přípojovací kabel 12 V	
6	Zemnicí přípojka	
7	Přípojka plotu	
8	Upevňovací otvory	

a.) Montáž

Přístroj musí být zásadně provozován zavěšený nastojato, s připojením směrem dolů a musí být pokud možno chráněn před deštěm, viz obrázek vlevo nahoře. Při montáži na stěnu musí být namontován na nehořlavé stěně. Pro montáž vně lze použít jako příslušenství pozinkovanou kovovou skříňku (obj.č. 3347) chrání přístroj a zároveň akumulátor.

b.) Popis funkce přístroje

Přístroj uvést do provozu **BEZ** plotu a země. Při připojování 12V-akumulátoru dbát na správné pólování (červená + a: černá -). Když bliká světlo plotu (1) zeleně, je přístroj funkční. Pokud ještě bliká světlo akumulátoru (2) červeně musí být na 12V-akumulátoru zkontrolováno napětí. Pokud světlo plotu (1) neblíká, zkontrolovat pólování 12V-přípojovacího kabelu k akumulátoru příp. přístroj nechat zkontrolovat odborníkem. Při provozu se solárním modulem nebo síťovým adaptérem musí být nejdříve odstraněn ochranný kryt u (4).

Poloha vypínače: 0 = VYPNUTO;

I = redukováný odběr proudu a výstupní energie (= 50%)

II = maximální výstupní energie a odběr proudu (= 100%)

c.) Popis funkce s připojeným plotem (plot + uzemnění)

Kontrolka akumulátoru (2) bliká červeně	Kontrolka plotu (1) bliká zeleně	Tikání	Výstupní napětí	Akumulátor 12 V
1 NE	ANO	ANO	> 2500 V = minimální požadavek	O.K. (>11,9V)
2 NE	NE	ANO	< 2500 V ; viz příčiny závad v příloženém návodu k použití (obrázek 2, s. 5)!	O.K. (>11,9V)
3 ANO	ANO	ANO	> 2500 V = minimální požadavek a:	Brzy nabijte, resp. vyměňte
4 ANO	NE	ANO	< 2500 V ; viz příčiny závad v příloženém návodu k použití (obrázek 2, s. 5)!	Brzy nabijte, resp. vyměňte
5 ANO	NE	NE	Výpadek impulzů, aktivována ochrana před nadměrným vybitím	Neprodloužte dobíjení, resp. vyměňte
6 NE	NE	NE	Viz b.) Popis funkce zařízení, bez plotu a uzemnění	

Pokud zelená kontrolka plotu (1) bliká rychleji než 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před opětovným uvedením do provozu zařízení musí zkontrolovat odborník.

V zájmu prodloužení doby provozu nabízíme různé solární moduly s držáky. Zařízení lze napájet rovněž samostatným síťovým napáječem 230 V. Doporučujeme vám použití jednoho akumulátoru 12V-80Ah s kapalnou náplní, resp. 12V-110Ah. Příslušenství k tomuto zařízení získáte prostřednictvím svého specializovaného prodejce!

!!! Pozor: Zemnicí tyče nejsou součástí přístroje (použijte nejméně 3 zemnicí tyče o délce cca 1 m)!!!

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterii a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v příloženém návodu k použití!

Service adresy:

KAMÍR a Co spol. s r. o., Ferd. Pakosty 1148, 395 01 Pacov

tel.: +420 565 442 959, fax.: +420 565 442 858, e-mail: info@kamir.cz

Verze: 2008-01